

Errores Comunes de Instalación

Iván Martín Carretero



Índice

Errores Comunes de Instalación

1



Errores Comunes de Instalación

Error	Descripción	Solución
Hardware Incompatible	Comprar ventiladores de tamaño erróneo, comprar una grafica que no entre en la caja del ordenador	Asegurarse antes de mirar las medidas de los componentes hardware que queremos instalar
Mala orientación del procesador	Intentar encajar el procesador de una manera errónea lo que puede provocar que no funcione o que rompamos los pines	Antes de instalarlo mirar bien en qué orientación va encajado el procesador, suele tener unas marcas o una flechas para indicarnos la orientación
Cantidad inadecuada de pasta térmica	Poner demasiada o insuficiente pasta térmica lo que genera que no haya una buena refrigeración	Poner un punto más o menos decente en el centro del procesador
Refrigeración insuficiente	Queremos ahorra un dinero y no ponemos suficientes ventiladores en la caja, lo que ocasiona que la refrigeración que necesitamos es insuficiente	Buscar las especificaciones de temperatura de nuestros componentes y comparar con la refrigeración que dan nuestros ventiladores y



No conectar el cable de alimentación del sistema de disipación	Instalamos nuestros ventiladores o nuestra refrigeración líquida y se nos olvida conectar el cable de alimentación de los ventiladores o la refrigeración líquida a la placa base	Estar atentos a conectarlo y antes de cerrar nuestro ordenador revisar si lo hemos conectado o si está conectado correctamente
Instalar mal la memoria RAM	Queremos instalar dos memorias RAM para aprovechar el doble canal pero las instalamos en los canales equivocados	Para poder aprovechar bien el doble canal debemos instalar la primera memoria RAM en el primer canal, el siguiente lo dejamos libre, y la segunda memoria RAM la instalamos en el tercer canal
Flujo de aire en la caja	Puede que coloquemos muchos ventiladores dentro de la caja, pero si los tenemos mal distribuidos va a provocar un mal flujo de aire lo que hará que nuestra caja se caliente	En este caso lo recomendable es tener ventiladores en la parte frontal para meter aire frío y en la parte trasera tener ventiladores con el mismo flujo de aire que los delanteros para así poder sacar el aire caliente de la caja
No tener los conectores necesarios	Se puede dar el caso de que compremos una tarjeta gráfica la cual requiere un conector extra pero nuestra placa base no disponga de ese conector o que queramos enchufar varias pantallas pero solo dispongamos de un conector HDMI	Comprobar los conectores que necesitan nuestros componentes y revisar si podemos conectarlos y pensar en todos los conectores que vamos a necesitar



Fuente de alimentación insuficiente	Queremos ahorrar dinero y compramos una fuente de alimentación barata o de oferta sin antes asegurarnos de si es suficiente la potencia que vamos a necesitar	Calcular la potencia mínima que vamos a necesitar para todos nuestros componentes y asegurarnos de si esa fuente de alimentación es suficiente
Mala gestión y organización del cableado	Tener una mala organización de los cables dentro de la caja puede hacer que haya un mal flujo de aire o incluso puede llegar a rozar con algún ventilador lo que ocasiona ruido y hará que se rompa el cable	Coger unas cuantas bridas y asegurarnos de organizar bien los cables y nos sera mas facil a la hora de tener que cambiar algún componente
Olvidar los separadores entre la placa base y el chasis	Puede ser que a la hora de montar nuestro ordenador se nos olviden los separadores que van entre la placa base y el chasis lo que puede provocar cortocircuitos	Tener en cuenta estos separadores y revisar que los hayamos puesto antes de cerrar nuestro ordenador
Olvidar quitar la cubierta de plástico a la hora de poner la pasta térmica	Algunos disipadores pueden traer una cubierta de plástico lo cual si no lo sabemos va a ocasionar mala refrigeración de la temperatura y el plástico puede llegar a fundirse	Revisar nuestro disipador antes de ponerle la pasta térmica e instalarlo
No instalar el I/O Shield	Conectamos nuestra placa base pero se nos olvida conectar el I/O Shield lo que nos deja un hueco detrás de nuestro ordenador	Revisar que todo está instalado antes de conectar nuestros dispositivos y cerrar la caja y esto nos ayudará a que no entre tanto



		polvo en nuestra placa base
No actualizar la BIOS	Instalamos nuestra placa base pero no nos aseguramos de si tenemos la BIOS actualizada a la última versión	Verificar si nuestra BIOS esta actualizada a la última versión lo cual nos dará un mejor rendimiento
No realizar pruebas de estrés y temperatura	Instalamos todos nuestros componentes hardware y nuestra ventilación pero no hacemos pruebas de si funcionan correctamente	Una vez que tengamos todo instalado, hacer pruebas y no conformarnos con que solo funcionen, ya que en momentos de estrés puede que algún componente no funcione correctamente o la refrigeración no se suficiente para estos caso